

# Classic2/Top2 Robotic Pool Reiniger

## Bedienungsanleitung



**DE**

# Classic 2/Top 2 Robotic Pool Reiniger

## Bedienungsanleitung

### Inhalt

1. TECHNISCHE BESCHREIBUNG.....	2
2. WARNUNGEN UND SICHERHEITSHINWEISE.....	2
2.1. Warnungen.....	2
2.2. Sicherheitshinweise.....	2
3. POOLREINIGER-TEILE.....	3
4. VERWENDUNG DES POOLREINIGERS.....	4
4.1. Aufbau.....	4
4.2. Einsetzen des Poolreinigers in den Pool.....	5
4.3. Entnahme des Poolreinigers aus dem Pool.....	5
4.4. Wartung.....	6
4.5. Lagerung außerhalb der saison.....	7
CADDY MONTAGE.....	8

# Classic 2 / Top 2 Pool Reiniger

## Bedienungsanleitung

### 1. TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Motor protection: IP 68

Minimum depth: 0.4 m (1.33 ft)

Maximum depth: 5 m (16.4 ft)

### 2. WARNUNGEN UND SICHERHEITSHINWEISE

#### 2.1. Warnungen



- Nur das Original-Stromversorgungsgerät verwenden
- Stellen Sie sicher, dass die Steckdose durch einen FI-Schutzschalter (GFI) oder einen Fehlerstromschutzschalter (ELI) geschützt ist
- Halten Sie das Stromversorgungsgerät von stehendem Wasser fern
- Positionieren Sie das Stromversorgungsgerät mindestens 3.5 m (12 ft) vom Poolrand entfernt
- Gehen Sie nicht in den Pool, solange der Poolreiniger arbeitet
- Stecken Sie das Stromversorgungsgerät aus, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen
- Bewahren Sie den Schwimmbeckenreiniger-Roboter außerhalb der Reichweite von Kindern oder Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis auf, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder unterwiesen.

#### 2.2. Sicherheitshinweise


Wenn Sie den Poolreiniger nicht verwenden, lagern Sie ihn auf dem Caddy an einem schattigen Platz.

Verwenden Sie den Poolreiniger nur bei folgenden Wasserbedingungen:


Chlor	4 ppm max.
pH	7.0 – 7.8
Temperatur	6 °C – 35 °C (43 °F – 95 °F)
NaCl	5000 ppm max.

### 3. POOLREINIGER-TEILE


#### ► Roboter-Poolreiniger Modell Classic 2



#### ► Roboter-Poolreiniger Modell Top 2



#### ► Bürsten



##### **Brosse combinée**


Die Bürste zum Erklettern aller Arten von Oberflächen ist für fast alle Schwimmbad-Oberflächen geeignet.

##### **Kunststoffbürste**

Für Beton, Kunststoff, Fiberglass und Bekleidungsbleche.

##### **Wonder-Bürste (schaum)**

Für glatte keramische Materialien.



##### **Brosse combinée**

Die Bürste zum Erklettern aller Arten von Oberflächen ist für fast alle Schwimmbad-Oberflächen geeignet.



##### **Kunststoffbürste**

Für Beton, Kunststoff, Fiberglass und Bekleidungsbleche.

##### **Wonder-Bürste (schaum)**


Für glatte keramische Materialien.

#### ► Stromversorgungsgerät




#### ► Filtration

Unterer Deckel und Filterbeutel



#### ► Caddy-Bausatz





## 4. VERWENDUNG DES POOLREINIGERS

### 4.1. Aufbau

Bevor Sie den Poolreiniger zum ersten Mal einsetzen, führen Sie die folgenden Schritte aus.




Wickeln Sie das Kabel ab und ziehen Sie es vollständig aus, so dass es nicht geknickt wird.



Einige Modelle haben eine Plastikcappe an den Bürsten. Entfernen Sie diese vor der Benutzung.

Positionieren Sie das Stromversorgungsgerät so, dass es sich in einem Abstand von 3.5 m (12 ft) ungefähr in der Mitte der Pool-Längsseite befindet.

Verbinden Sie das Schwimmkabel mit dem Stromversorgungsgerät, indem Sie die Nut am Anschluss (1) ausrichten und den Stecker in das Stromversorgungsgerät stecken und dann im Uhrzeigersinn drehen (2).



Ändern Sie die Position der Griffs für die Seitwärtsbewegung des Roboters entlang der Wasserlinie.

Um den Griffwinkel einzustellen:

- A. Drücken Sie den Riegel nach unten und halten Sie ihn in dieser Position.
- B. Bewegen Sie den Griff in die gewünschte Position, und lassen Sie den Riegel los um den Griff in dieser Position zu halten.

**1,2: Normale Geschwindigkeit**

Bessere Reinigungsleistung an der Wasserlinie.


**3,4: Hohe Geschwindigkeit**

Für schnellere, aber dafür weniger wirksame Reinigungsleistung.


## 4.2. Einsetzen des Poolreinigers in den Pool

Wenn die Wonder - Bürste/ die Wonder - Ringe trocken sind, tauchen Sie sie in Wasser bis sie weich geworden sind.

Schwenken sie den roboter von seite zu seite oder kippen sie ihn um, um den luftabschluss zu befreien. Lassen Sie ihn auf den Boden sinken.




Stellen Sie das Stromversorgungsgerät auf ON.




## 4.3. Entnahme des Poolreinigers aus dem Pool

Der roboter wird am ende des waschzyklus automatisch abschalten.

 Schalten Sie das Gerät AUS und ziehen Sie den Netzstecker.










Ziehen Sie den Poolreiniger am Schwimmkabel zum Poolrand.

**!** ZIEHEN SIE DEN POOLREINIGER NICHT AM KABEL AUS DEM POOL.

#### 4.4. Wartung

Reinigen Sie den Filterbeutel mit einem Wasserschlauch. Reinigen Sie die Bürsten regelmäßig mit einem Wasserschlauch. Es ist empfehlenswert, den filterbeutel regelmäßig in einer waschmaschine zu waschen. Betätigen sie ein synthetisches waschprogramm.




## Reinigen des Flügelrades




Ziehen Sie den Netzstecker.

Wenn Sie Steinchen im Flügelrad bemerken, die sich verklemt haben, öffnen Sie das Flügelrad und entfernen die Steinchen.



## Kabel

Um die Knickstellen zu entfernen, ziehen Sie das Kabel vollständig aus und lassen es für mindestens einen Tag in der Sonne liegen.







## 4.5. Lagerung außerhalb der saison

Wenn der Poolreiniger für längere Zeit nicht im Einsatz ist, führen Sie die folgenden Schritte für dessen Lagerung aus:

- Stellen Sie sicher, dass sich kein Wasser mehr im Poolreiniger befindet
- Reinigen Sie gründlich den Filterbeutel und setzen Sie ihn wieder ein
- Rollen Sie das Kabel auf, so dass es nicht geknickt wird, und legen Sie es auf den Caddy
- Lagern Sie den Poolreiniger in einem geschützten Bereich, entweder auf dem dazugehörigen Caddy oder einfach auf dem Kopf stehend



# Caddy montage



①	DIN 7985 A2 M5X35		x 2
②	DIN 127B A2 M5		x 2

③	DIN 1587 A2 M5		x 2
④	WN 1412 A2 KA50X16		x 6

