

Dolphin skimmi™ 200 | 300

Manual del usuario


Skimmer de piscina Dolphin Skimmi™

ES

Instrucciones de usuario

Disfrutarás del tiempo y el dinero que ahorrarás limpiando tu piscina con tu nuevo skimmer de piscina autónomo y alimentado por energía solar Dolphin Skimmi™. Limpia toda la superficie del agua, incluidos la suciedad de las paredes.

Usar Dolphin Skimmi™ es súper fácil y eficiente. Solo tienes que encenderlo, colocar Dolphin Skimmi™ en el agua, y comenzar con la aplicación o encender Auto-Start. Sin cables y sin necesidad de cargar la batería. Tan autónomo como puede ser, Dolphin Skimmi™ evita mangueras, obstáculos y trampas, se carga de forma inteligente con el sol y ahorra suficiente energía para trabajar por la noche para su baño matutino. Dolphin Skimmi™ solo requiere un enjuague rápido ocasional de la bandeja del filtro y el panel solar.



ES

Dolphin Skimmi™

Skimmer de piscina

Instrucciones de usuario

Contenidos

[LEER Y SEGUIR TODAS LAS INSTRUCCIONES](#)

[INSTRUCCIONES DE LA APLICACIÓN Maytronics One™](#)

[CONFIGURACIÓN](#)

[PERFIL](#)

[RECOMENDACIONES DE LA BATERÍA](#)

[GUÍA DE INICIO RÁPIDO](#)

[DESCRIPCIONES DE CARACTERÍSTICAS](#)

[RESISTENCIA AL AGUA – IP-X7](#)

[INDICADORES LED](#)

[ALMACENAMIENTO FUERA DE TEMPORADA](#)

[SOLUCIÓN DE PROBLEMAS](#)

[SUSTITUCIÓN CONSUMIBLES](#)

LEER Y SEGUIR TODAS LAS INSTRUCCIONES


ADVERTENCIAS:

1. Para evitar lesiones o sobresaltos en el agua debido a una colisión inesperada con el robot, no nade mientras el robot esté en el agua.

2. Sobrecalentamiento- No almacene el robot ni su batería en un lugar caliente, como por ejemplo dentro de un automóvil.

3. Servicio únicamente por un técnico certificado. Este producto contiene un paquete de baterías de iones de litio (Li-Ion). No intente abrir ni reemplazar la batería, ya que esto puede dañarla y provocar explosión, fuga de químicos de la batería, corrosión, hinchazón o explosión debido a la entrada de agua en la batería.

4. Este aparato no está destinado para ser utilizado por personas, incluidos niños, con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

5. Cargador - Utilice únicamente el cargador Maytronics modelo SEC1241300C suministrado con el producto. 

El cargador es solo para uso en interiores. No utilice un cable de extensión para conectar el cargador al tomacorriente; utilice un tomacorriente interior correctamente ubicado.

El cargador está diseñado para cargar el robot que contiene un paquete de batería de iones de litio de 2.45Ah.

6. Advertencia: No recargue baterías no recargables.

Para EE. UU./Canadá La fuente de alimentación debe conectarse únicamente a un circuito protegido por un *interruptor de circuito por falla a tierra (GFCI)*. Este GFCI debe probarse de forma rutinaria. Para probar el GFCI, presione el botón de prueba. El GFCI debe interrumpir la energía. Presione el botón de reinicio. La energía debería restablecerse. Si el GFCI no funciona de esta manera, está defectuoso. Si el GFCI interrumpe la energía a la fuente de alimentación sin que se presione el botón de prueba, puede haber una corriente de fuga a tierra, lo que indica la posibilidad de una descarga eléctrica. No utilice la fuente de alimentación. Desconéctela y contacte al fabricante para obtener asistencia.

Fuera de EE. UU./Canadá Utilice únicamente con un circuito eléctrico protegido por un **RCD (dispositivo de corriente residual)** con una corriente residual nominal de funcionamiento que no exceda **30 mA**.

PRECAUCIONES:

- 1. Si está dañado** - No utilice el robot en caso de daño mecánico en el robot o en la batería. Llévelo a un técnico autorizado de Maytronics.
- 2. Las reparaciones realizadas por personas no autorizadas anulan la garantía** - No intente abrir ni reparar el robot más allá de las instrucciones indicadas en la guía rápida y en el manual del usuario. Cualquier reparación realizada por un técnico no autorizado puede dañar el producto y anulará la garantía.
- 3. No empuje el robot bajo el agua.** Es resistente al agua, pero no está diseñado para soportar la presión del agua si se sumerge. La entrada de agua en el robot podría corroer y dañar las piezas internas.
- 4. Debe reciclarse en centros certificados de reciclaje de baterías y equipos electrónicos** que acepten baterías. Las baterías no deben desecharse en la basura ni colocarse en contenedores municipales de reciclaje. No desmonte la batería.
- 5. Cuando necesite desechar su robot defectuoso,** siga las instrucciones de su región local. Maytronics Ltd. declara que el modelo de transceptor de radio cumple con la Directiva 2014/53/UE y con todas las demás normativas pertinentes de la UE. El texto completo de la Declaración de Conformidad de la UE está disponible contactando a wecare@maytronics.com

INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

Tratamiento de equipos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil (aplicable solo en la UE). Nuestros productos están diseñados y fabricados con materiales y componentes de alta calidad, respetuosos con el medio ambiente, que pueden reutilizarse y reciclarse.

Este símbolo, marcado en el equipo o en su embalaje, significa que este equipo no debe tratarse como residuo doméstico normal. Debe entregarse al técnico que instale el nuevo equipo o en puntos especiales de recogida de equipos eléctricos y electrónicos.

El reciclaje de este equipo no tiene ningún costo para usted y, al separarlo de otros residuos, ayuda a prevenir consecuencias negativas para el medio ambiente y para la salud de las personas al evitar un manejo incorrecto. Ayúdenos a preservar el medio ambiente. Gracias.

Para obtener información detallada sobre cómo desmontar correctamente este equipo para su reciclaje, póngase en contacto con el distribuidor Dolphin más cercano o busque un distribuidor autorizado en el sitio web de Maytronics:

www.maytronics.com

Utilice el Dolphin Skimmi™ únicamente en las siguientes condiciones del agua:

• Temperatura: 5°C - 40°C / 41°F - 104°F

• NaCl máximo = 6000 PPM

Protección de la unidad: IP X7

Transmisor de radio: Bluetooth®

Rango de frecuencia: 2402 - 2480 MHz

Potencia transmitida: 0.002 W

La batería de iones de litio (Lithium-Ion) de este producto no es reemplazable. Debe reciclarse en centros certificados de reciclaje de baterías y equipos electrónicos que acepten baterías. Las baterías NO deben desecharse en la basura ni colocarse en contenedores municipales de reciclaje. No desmonte la batería.



CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE LA APLICACIÓN Maytronics One™

Emparejamiento con tu móvil

1. Asegúrate de que el Bluetooth® está activado en tu smartphone.
2. Descarga la app.
3. Mantén presionado el botón de encendido del Dolphin Skimmi™ durante 3 segundos para iniciar el emparejamiento.
4. Abre la app, regístrate e introduce el código de validación que se envía a tu correo electrónico.
5. Sigue las instrucciones de la app para conectarte mediante Bluetooth®.



Poner en marcha el robot


1. Toca "Clean" en la pantalla de inicio de la app. Su programa predeterminado limpiará tu piscina, ahorrará energía para el trabajo nocturno y garantizará un cuidado óptimo de la batería.
2. Al nadar, puedes apagar el robot y colocarlo al sol o conectarlo al cargador externo para cargar la batería.
3. Puedes cambiar los ajustes predeterminados para adaptarlos a tu tipo de piscina o a tus hábitos de baño en el menú "Mode".
4. Función Pickup (modelos específicos): Si tu aplicación muestra el botón Pickup, tócala cuando quieras retirar el robot. El robot girará en la piscina hasta que pulses el siguiente botón para indicar tu ubicación; luego vendrá hacia ti. Si lo prefieres, puedes usar el Manual Drive para llevar el Dolphin Skimmi hasta el borde de la piscina para recogerlo.

Garantía

En la pantalla de inicio de la app, toca los 3 puntos en la parte superior para acceder a los ajustes. Selecciona "Warranty" y sigue las instrucciones para registrar la garantía.





Control manual/control remoto

1. Toca "Manual Drive" para ver la interfaz de control manual.
2. Activa/desactiva "Clean Edge" si quieres que el robot salpique agua en las paredes para retirar los residuos cuando esté cerca de ellas.
3. Dirige el robot moviendo el círculo azul oscuro dentro del círculo azul claro. Si levantas el dedo del círculo, el robot se detendrá al poco tiempo.



Estado e indicaciones del robot

El robot cuenta con varios sensores e indicadores en la aplicación para ayudarte a configurarlo correctamente y saber que todo funciona como se espera.

1.  El indicador de batería muestra cuánta energía tiene almacenada la batería. Si el nivel de batería es bajo, el Dolphin Skimmi™ entra en modo de hibernación para conservar la batería. Si está entre 25 y 100, funciona con normalidad. Cuando está completamente cargada, la energía del panel solar evita la batería y alimenta directamente los motores, sin necesidad de buscar luz solar directa ni detenerse para pausas de recarga solar inteligente. Esto se hace para preservar la vida útil de la batería y permitir que funcione durante más tiempo.
2.  El icono de Bluetooth® muestra la intensidad de la conexión.
3.  El icono de carga (rayo) muestra cuántos vatios está generando el sol para cargar el robot en ese momento.
4.  El indicador de temperatura muestra la temperatura del agua.
5. La línea de estado del robot describe lo que el robot está haciendo o si hay un error que requiere atención, como por ejemplo si algo está atascado en una de las ruedas.

CONFIGURACIÓN

Modos de limpieza

- **Eco:** limpieza programada automáticamente y sesiones de pausa/recarga solar. Ajusta la configuración según la carga de trabajo y el sol disponible. Las sesiones largas (90 min) son para pleno sol y piscinas que acumulan muchos residuos rápidamente. Las sesiones medias (45 min) son para sombra parcial y piscinas con una cantidad media de residuos. Las sesiones cortas (20 min) son para condiciones de poco sol y piscinas que se mantienen relativamente limpias. Si apagas el robot (OFF), tendrás que volver a encenderlo (ON). En cualquier momento, si la batería está baja, el robot quedará en modo de espera hasta que la batería reciba suficiente energía para funcionar. El LED parpadea cada 6 segundos cuando está en modo de espera.
- **Sin bordes (Edge-free):** no dedica tiempo a limpiar los bordes.
- **Bordes (Edge):** solo limpia los bordes.
- **Captura de hojas (Leaves Capture):** usa sensores para priorizar hojas grandes y otros residuos flotantes.

PERFIL

Nombre y correo electrónico

Actualiza tu nombre y tu correo electrónico, si es necesario. Este es el correo al que el servicio de atención al cliente se pondrá en contacto si solicitas ayuda.

Preferencias de la app

Unidades de medida: selecciona unidades métricas o imperiales (EE. UU.).

Idioma: selecciona tu idioma preferido.

Detalles de la piscina

Selecciona la forma, el tamaño aproximado y las características de tu piscina.

RECOMENDACIONES DE LA BATERÍA

- **Configura y olvídate:** en la mayoría de situaciones, no necesitas hacer nada para cargar Dolphin Skimmi™. Déjalo en el agua y el robot se carga solo cuando hay sol. Si se mantiene el programa de trabajo/descanso predeterminado, la carga suele ser suficiente para funcionar de día y de noche.
- **Si no hay luz solar directa en la piscina,** puedes sacar el robot y conectar el cargador o colocarlo en un lugar soleado para que se cargue. Ten en cuenta que dejarlo sobre pavimento caliente puede dañar la batería: coloca Dolphin Skimmi™ sobre el césped o en mobiliario de exterior. Para evitar que los residuos se endurezcan y obstruyan el filtro, enjuaga la bandeja del filtro antes de colocarla en una zona seca y soleada fuera de la piscina.
- **Si hay poca luz solar** (por ejemplo, en temporadas nubladas o en latitudes altas) y la batería se agota con frecuencia, entra en el menú de modos de limpieza, selecciona "Eco" y elige sesiones más cortas (20 o 45 minutos, según las condiciones de sol). Con sesiones más cortas, el robot hará más pausas para recargarse. Esto ahorrará batería para el trabajo nocturno antes del baño matutino y le dará más tiempo para cargarse por la mañana antes de empezar a trabajar.
- **Conservación de la batería:** asegúrate de no dejar el robot en un lugar muy caliente (como un coche o sobre pavimento caliente), ya que probablemente dañará la batería y anulará la garantía. La configuración predeterminada está programada para maximizar la vida útil de la batería.
- **Limpieza del panel solar:** limpia periódicamente con suavidad el polvo y el polen de la superficie del panel solar para maximizar la eficiencia de carga. Para la crema solar acumulada, usa una toalla o esponja suave con jabón. Si aparece cal, puedes limpiarla con vinagre y una toalla suave.
- **Recarga solar inteligente** está activado cuando se utiliza el modo de limpieza Eco. Realiza automáticamente pausas en zonas soleadas para recargar la batería.

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Primeros pasos

1. Escanee el código QR para descargar la aplicación.
2. Registre la garantía.
El número de serie se encuentra debajo del robot, en el interior de los flotadores.



Warranty




android




Apple

2. Inserte la bandeja del filtro hasta que **encaje en su lugar**.

3. 1. Instale la aplicación móvil Maytronics One™ desde la tienda de aplicaciones.
2. Inicie la aplicación y conéctese.



4. 1. Para emparejarlo, asegúrese de que el Bluetooth® de su teléfono esté activado.
2. Mantenga presionado el botón de encendido del robot hasta que la luz azul parpadee.
3. Siga las instrucciones en el teléfono para completar el proceso.
4. Una vez emparejado, la luz del robot permanecerá azul fija siempre que esté conectado a tu teléfono.




Inícialo mediante el botón de encendido o la aplicación.

Inicio con la app

Descargue, empareje e inicie el Dolphin Skimmi™ mediante la aplicación.

Botón de encendido en el robot


Presione brevemente el botón de encendido y coloque el robot en el agua.



Déjalo limpiando

Coloque el Dolphin Skimmi™ en una piscina soleada.

No es necesario controlarlo, cargarlo ni retirarlo, excepto para enjuagar la bandeja del filtro cuando esté llena.



Modo autónomo:


El Modo Eco predeterminado limpia automáticamente toda la superficie, incluyendo las paredes. El Dolphin Skimmi™ toma pausas al sol para asegurar que la batería esté lo más cargada posible.

Control manual:

La aplicación incluye una interfaz de control remoto Manual Drive para limpieza puntual y también para diversión.

La configuración autónoma predeterminada del Dolphin Skimmi™ cubre toda la superficie de la piscina, incluidos los bordes.

Abra la configuración en la aplicación para ver más opciones de modos de limpieza.



GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Funciones y opciones

Carga

Si el robot no recibe suficiente luz solar para cargarse de forma autónoma, puede utilizar el cargador de pared de Maytronics. El cargador de pared es para uso en interiores.


Para conectar el cargador: Abra el sello de carga debajo del robot y conecte el cargador en el puerto. Asegúrese de cerrar el sello antes de volver a colocar el robot en la piscina.

Limpieza del robot

Nota: Asegúrese de limpiar la bandeja del filtro antes de que se seque para evitar que los residuos se adhieran al filtro.


Enjuague la bandeja del filtro

1



Presione la pestaña de la bandeja del filtro para liberarla y retirarla.

2



Use una manguera a baja presión para lavar suavemente los residuos de ambos lados.

Limpieza del panel solar

Enjuague el polvo con agua y con la mano.

Para suciedad grasa (protector solar, etc.), use una esponja o un paño suave con agua y jabón.

Nota: Frotar con materiales abrasivos puede rayar el panel solar.

DESCRIPCIÓN DE CARACTERÍSTICAS

- **Manual Drive:** controla el movimiento del robot con la interfaz de control remoto de la app.
- **Recarga solar inteligente:** maximiza la carga solar realizando pausas en zonas soleadas.
- **Evita obstáculos:** los sensores y algoritmos permiten que Dolphin Skimmi™ funcione de forma autónoma sin quedarse atascado con frecuencia.
- **Varios modos de limpieza:**
 - Eco: cobertura completa (modo regular).
 - Edge-free: limpieza/cobertura del agua sin dedicar tiempo a las paredes.
 - Leaves Capture: utiliza sensores para centrarse en residuos grandes.
 - Edge: se centra solo en las paredes de la piscina, donde suelen acumularse los residuos (solo Dolphin Skimmi™ 300).
- **Cargador externo:** saca el robot y cárgalo con un cable cuando haya condiciones de poca luz solar. Asegúrate de cerrar bien el sello antes de colocar el robot en el agua.



RESISTENCIA AL AGUA - IP-X7

IP-X7 - Dolphin Skimmi™ puede soportar estar sumergido hasta 1m (3ft) por un período corto de tiempo, pero recomendamos no sumergirlo o lavarlo con agua a alta presión por si accidentalmente acaba entrando en el interior, causando la corrosión de sus componentes.

INDICADORES LED



INDICADORES LED

		Significado
Parpadea en azul		Modo de emparejamiento – abra la aplicación y conéctese.
Azul fijo		Conectado a un teléfono – iniciar el robot, comprobar el estado, control manual y ajustar la configuración.
	Luz fija	Funcionando de forma autónoma (el robot está ENCENDIDO).
	Parpadea	Parpadea ocasionalmente cuando está tomando una pausa en el Modo Eco.
Parpadea en rojo		Error - Conéctese a la aplicación para ver los detalles.
	Parpadea	El parpadeo rápido indica el nivel de batería mientras se está cargando mediante cable.

ALMACENAMIENTO FUERA DE TEMPORADA


1. Rango de temperatura de almacenamiento recomendado: -20°C - 40°C / -4°F - 104°F.
Guardar el robot en un lugar más frío o más caliente podría dañar la batería.
2. Para evitar que la batería se descargue durante el almacenamiento, asegúrese de que el robot esté APAGADO.
3. Asegúrese de que no quede agua dentro del robot.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Síntoma	Posible causa	Acción correctiva
El robot no se puede encender. El LED verde de pausa no está encendido ni parpadea.	<ul style="list-style-type: none"> La batería no está cargada. 	<ul style="list-style-type: none"> Carga el robot: conecta el cargador al puerto situado bajo el robot o coloca el robot a la luz solar directa.
El robot no inicia la limpieza. El indicador de batería está bajo o apagado (OFF). La app indica que la batería está baja.	<ul style="list-style-type: none"> La batería está demasiado baja. 	<ul style="list-style-type: none"> Conecta el cargador externo al puerto situado bajo el robot o coloca el robot a la luz solar directa y deja que la batería se recargue.
El robot no se mueve.	<ul style="list-style-type: none"> La limpieza no ha comenzado (LED de indicación verde encendido de forma continua). El robot está en pausa entre limpiezas (el LED verde de pausa parpadea una vez cada 6 segundos). La batería está baja (el LED verde parpadea). Ha fallado la nueva actualización de la app (el LED verde de pausa parpadea de forma continua). 	<ul style="list-style-type: none"> Abre la app y toca el botón Start. Espera a que comience el siguiente ciclo de limpieza si la barra de estado de la app indica que está en una pausa de recarga. Conecta el cable al puerto situado bajo el robot o espera a que la batería se cargue al sol. Abre la app y completa la actualización de software del robot.
El robot se ha detenido, emite una señal de error roja.	<ul style="list-style-type: none"> Hay un objeto atascado en una de las ruedas del robot. 	<ul style="list-style-type: none"> Retira el objeto o el pelo. Si se trata de la rueda delantera, puedes desmontarla y limpiarla. Si aun así no funciona, contacta con Atención al Cliente: wecare@maytronics.com
El robot se queda parado con frecuencia; el tiempo de limpieza se ha reducido significativamente.	<ul style="list-style-type: none"> Cielos nublados y baja intensidad de sol durante un periodo prolongado. Disminución de la capacidad de la batería. 	<ul style="list-style-type: none"> Toca el recuadro del modo de limpieza en la pantalla de inicio de la app y selecciona la opción de sesiones cortas. O bien, carga el robot con el cable. Contacta con Atención al Cliente para sustituir la batería: wecare@maytronics.com
El robot solo gira en círculos.	<ul style="list-style-type: none"> Las cubiertas de los sensores están sucias. La sal de la piscina no está completamente disuelta; el agua está contaminada. Ha entrado agua en el robot. 	<ul style="list-style-type: none"> Limpia la suciedad con un paño húmedo. Abre la app y selecciona una calidad de agua inferior en la función "Smart Detect" o desactívala (OFF). Contacta con Atención al Cliente: wecare@maytronics.com
El robot no recoge los residuos en la bandeja del filtro; empuja objetos pequeños delante de él.	<ul style="list-style-type: none"> La válvula antirretorno está atascada o se ha instalado incorrectamente. La bandeja del filtro está llena. 	<ul style="list-style-type: none"> Comprueba si la válvula antirretorno de la bandeja del filtro está conectada correctamente. Consulta la ilustración de abajo. Vacía la bandeja del filtro y lávala con un chorro de agua.
Una pala giratoria se atasca con frecuencia al moverse. Indicador de alerta rojo.	<ul style="list-style-type: none"> Hay pelo u otro objeto enrollado alrededor del eje, lo que reduce la fuerza de la rueda. La bandeja del filtro está llena. Baja potencia de los motores. 	<ul style="list-style-type: none"> Retira el pelo u otro objeto no deseado. Vacía la bandeja del filtro y enjuágala.
Al moverse, la parte delantera del robot se hunde más y la rueda de recogida hace un sonido de "golpeteo".	<ul style="list-style-type: none"> La bandeja del filtro está llena. El robot está siendo arrastrado por una corriente fuerte de agua de la bomba del filtro, o sopla un viento fuerte. La válvula antirretorno está atascada o se ha instalado incorrectamente. Ha entrado agua en el robot. 	<ul style="list-style-type: none"> Vacía la bandeja del filtro y enjuágala. Inestabilidad a corto plazo. Se solucionará sola cuando cambie la situación anómala. Comprueba si la válvula antirretorno de la bandeja del filtro está conectada correctamente. Consulta la ilustración de abajo. Contacta con Atención al Cliente: wecare@maytronics.com
La app no puede encontrar el robot ni conectarse a él.	<ul style="list-style-type: none"> El robot está apagado (OFF). La batería no está cargada. Hay demasiada distancia u obstáculos entre el smartphone y el robot. El robot está conectado actualmente a otro smartphone. 	<ul style="list-style-type: none"> Pulsa el botón de encendido hasta que la luz se encienda. Conecta el cargador externo. Acerca el smartphone al robot. El robot solo puede conectarse a un smartphone a la vez. Cierra la app en el otro smartphone.
El panel solar está cubierto de placa (cal).	<ul style="list-style-type: none"> El agua de tu zona tiene un nivel alto de calcio (agua dura). El calcio se deposita en las superficies y se acumula formando placa (cal). 	<ul style="list-style-type: none"> Limpia suavemente con zumo de limón o ácido cítrico diluido, o con vinagre. Evita que vuelva a acumularse en el futuro enjuagando con menos frecuencia o secando con una toalla. Además, puedes equilibrar el pH de tu piscina con una tira reactiva y añadir ácido apto para piscinas según corresponda.

SUSTITUCIÓN CONSUMIBLES

Sustituir la válvula antirretorno si se desprende de la bandeja del filtro.




Sustituir el filtro

Nota: puedes elegir entre un filtro de 4 o 6 litros y comprarlos en la web de Maytronics o en la tienda donde compraste Dolphin Skimmi™.

Retira el filtro antiguo e inserta el nuevo exactamente igual que haces después de enjuagarlo.

Retirar pelo y residuos de la rueda delantera

1. Retira la bandeja del filtro y desconecta la rueda delantera de los rodamientos de sus laterales. Ten en cuenta que los rodamientos y la rueda no son simétricos: hay un rodamiento estático y otro dinámico.
2. Retira cualquier pelo o residuo de los rodamientos y de la rueda.
3. Vuelve a colocar los rodamientos.
4. Vuelve a montar la rueda en los rodamientos. Sigue la ilustración:



Si estas soluciones no resuelven su problema, contacte la atención al cliente de Maytronics:

Norte América

1-888-365-7446 ext. 1002
customersupport@maytronicsus.com

Australia, NZ, Sudáfrica

1 300 693 657
infoau@maytronics.com

Francia

+33 (0)4 42 98 14 90
support@maytronics.fr

Resto del mundo / Maytronics HQ

00 800 69694141 (número gratuito)
00 972 77 96 14 204 (llamada internacional)
wecare@maytronics.com

Para obtener información completa y resolución de problemas adicionales, visítenos en:
www.maytronics.com