

niya

sonar 10
sonar F1
tracker 15

EN	Robotic Pool Cleaner User Guide	3-14
ES	Robot limpiafondos de piscinas Guía del usuario	15-26
FR	Robot nettoyeur de piscine Guide de l'utilisateur	27-38






TABLE OF CONTENTS

1	About the Niya Sonar Robotic Pool Cleaner	4
2	Important Safety Instructions.....	5
3	Specifications	6
4	Pool Cleaner Parts	7
5	Use the pool cleaner	8
5.1	Before You Start	8
5.2	Charge the Pool Cleaner.....	9
5.3	Place the Pool Cleaner in the Pool	10
5.4	Remove the Pool Cleaner from the Pool	11
5.5	Clean the Pool Cleaner	12
5.6	Installation of the filter into the Pool cleaner	13
6	Troubleshooting	14

1 ABOUT NIYA SONAR ROBOTIC POOL CLEANER

Thank you for purchasing a Niya Robotic Pool Cleaner.

The cordless rechargeable robotic pool cleaner is well-designed for use in any situation. Thanks to the compact and lightweight design, it is suitable for pools of various sizes.

The device cleans the bottom of the pool and it does not drain the water from the pool during this process. It cleans the depths of the pool efficiently at an affordable price.

2 IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

PLEASE READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS

-  Please adhere to the following warnings and cautions before you use the Niya Sonar Robotic Pool Cleaner.
-  Use the device only according to these safety instructions. Maytronics is not liable for any loss or injury caused by improper use of the device.

1. Use only the original battery and battery charger provided.
2. Connect charger only to the indoor AC socket.
3. This device can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge only if they have been given supervision or instruction concerning use of the device in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the device. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
4. Be careful when handling the battery casing to avoid the risk of fire and/or burns. Do not open it or it and do not place it near a source of heat.
5. Remove the robotic pool cleaner from the pool before allowing people to enter the pool.
6. Always switch OFF the device before cleaning the filters and /or examining the robot.
7. Do not use the device and/or its battery in case of any mechanical damage.
8. Do not use an extension cord to connect the battery charger to the electric socket. Use only an appropriately located power outlet.
9. Place the battery charger at least 11 cm / 4 in above the ground to protect users against electric shock.
10. In case of power cord is damaged the entire charger must be replaced with original.
11. The Lithium-Ion battery should be recycled at a certified battery electronics recycler. Batteries should NOT be discarded as waste or placed in municipal recycling bins. Do not disassemble the battery.
12. Use a Residual Current Device (RCD) with a rated residual operating current not exceeding 30mA to power up the battery charger.

For USA/Canada installations:

- The battery charger should be connected only to a power supply circuit that is protected by a Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI). This GFCI should also be tested on a routine basis.
- To test the GFCI, push the Test button. The GFCI should interrupt the power. Push the Reset button. The power should be restored. If the GFCI fails to operate in this manner, the GFCI is defective.
- If the GFCI interrupts power to the battery charger without the Test button being pushed, a ground current may be flowing, indicating the possibility of electric shock. Do not use the battery charger. Disconnect the battery charger and contact the manufacturer for assistance.

PLEASE SAVE THESE INSTRUCTIONS.

3 SPECIFICATIONS


The Niya Robotic Pool Cleaner product complies with EU Regulation & Directive 2014/53/EU

For full EU declaration of conformity, please visit: www.maytronics/download


Item	Specification
Pool Length	Up to 6 m (20 ft) / Above Ground
Water Depth	0.4m–2.5m (1.3 ft–8.2 ft)
Power Adapter / AC Input	100–240 VAC, 50–60 Hz
Power Adapter / DC output	12.6V, 1.2A
Power Adapter / Rated Power	19 W
Lithium Battery	2600 mAh
Cleaning Cycle Time	60 minutes
Motor Power	20 W
Charge Time	2–2.5 hours
Filtration System	180 µm filter
Moving Velocity	12–18 m/min (40–60 ft/min)
Dimensions (L x W x H)	363 x 363 x 212 mm (14.3 x 14.3 x 8.3 in)
Net Weight	3.2 kg (7.05 lb)
Motor and Battery Protection	IP68
Storage Temperature	-10°–40°C (14°–104°F)
Water Conditions	Use the device only in the below water conditions
Chlorine	Max 4 PPM
Temperature	5°–35°C (41°–95°F)
pH	7.0–7.8
NaCl	Max 5000 PPM

4 POOL CLEANER PARTS


Below is an illustration of the Niya Robotic Pool Cleaner.



The parts included in the package delivered are illustrated here:




Filter



Charger



Hook




5 USE THE POOL CLEANER

5.1 Before You Start

1. The device is only intended for use on flat-bottomed pools.
2. To achieve optimal cleaning performance, the water surface in the pool should be at least 20 cm (7.9 in) above the device.
3. Do not cover the device with anything to prevent damage to the internal components caused by overheating
4. After each use, place the device in a cool and dry place, and away from heat sources
5. This device cannot climb. Place it in the pool away from the steps.
6. For the best cleaning results, please clean the filter after every usage.



5.2 Charge the Pool Cleaner

1. Please make sure to charge the device before initial usage.
2. After the device finishes cleaning, it is recommended to wait for 20 minutes before charging the device. Do not cover the device with anything to prevent damage to the internal components caused by overheating.
3. Turn the device OFF by inverting it and pressing the power switch.
4. Place the device in a cool place when charging. Make sure the water spray cover does not make contact with the ground.



5. Connect the device to the electric socket using the battery charger provided.
6. Observe the indicator LED on the charger:

LED Color	Meaning
● Red	The device is not fully charged - charging in process
● Green	The device is fully charged




7. When the device is fully charged the LED indicator will show solid **green**. After 10 minutes it will turn off automatically. Disconnect the device from the electric socket.

5.3 Place the Pool Cleaner in the Pool

Place the device into the pool, as follows:




1. Before placing the device in the pool, turn the device upside down and press the power switch to turn it ON.
2. The device emits two short beeps followed by a long beep.
3. The LED on the Button will show Green.
4. Place the device upright.
5. Use the handle to place the device on the water surface.
6. Wait for the device to automatically sink to the bottom of the pool.



When the battery is low the device automatically moves to the pool edge and stops working.

5.4 Remove the Pool Cleaner from the Pool

1. To remove the device from the pool use the hook provided by attaching it to a suitable pole (not included), such as a regular broom pole.
2. Remove the device from the pool, making sure the water inside it has drained out completely.
3. Turn the device upside down and press the power switch to turn it OFF.
4. The LED will turn OFF and the device will stop beeping.



5. When extracting the device from the pool, take care not to knock it on the wall of the pool as this could cause damage to the device.

Note: After removing the device from the pool:

- If you hear a short beep every 3 secs, turn OFF the device.
- If you hear a short beep followed by a rush and a loud beep, turn OFF the device and charge it.


5.5 Clean the Pool Cleaner

Place the pool cleaner on a solid surface at the poolside.
Make sure it is switched OFF.

Proceed as follows:


1. Gently separate both sides of the buckle and shake the device a little to separate the stand from the upper part of the device body. Lift the upper part of the device body.
2. Remove the filter to expose the debris.
3. Rinse any residual debris from the filter.
4. Rinse any residual debris from the stand.

Note: For best results, clean the filter after each operation.



5.6 Installation of the filter into the Pool cleaner

1. Align the card slots on both sides of the filter with the stand cards and reinsert them downwards.
2. Align the buckle on the upper part of the device body with the stand card location and press them together.



6 TROUBLESHOOTING

Some common user issues are itemized here below.

If these suggested solutions do not solve any problem you may have encountered, please refer to www.maytronics.com or contact Maytronics Customer Support.

Issue	Possible Cause	Solution
Short beeps are heard every 3 sec.	Device not fully submerged in the water.	Place the device in the pool for operation.
A short beep is heard.	Battery low.	Turn the device OFF. Charge the device with the charger provided.
A long beep is heard.	Device is charging while turned ON.	Turn the device OFF. Charge the device with the charger provided.
Device moves slowly.	Filter clogged with accumulated debris.	Turn the device OFF. Clean out the debris from the filter.
Suction is weakened.	Filter clogged with accumulated debris.	Turn the device OFF. Clean out the debris from the filter. Replace the filter if necessary.

ÍNDICE

1	Acerca del limpiafondos automático	16
2	Instrucciones importantes de seguridad	17
3	Especificaciones.....	18
4	Piezas del limpiafondos	19
5	Cómo utilizar el limpiafondos	20
5.1	Antes de empezar	20
5.2	Cargar el limpiafondos	21
5.3	Colocar el limpiafondos en la piscina.....	22
5.4	Sacar el limpiafondos de la piscina	23
5.5	Limpieza del limpiafondos.....	24
5.6	Instalación del filtro del limpiafondos	25
6	Resolución de incidencias	26

1 ACERCA DEL LIMPIAFONDOS AUTOMÁTICO NIYA

Gracias por haber comprado el limpiafondos.

El limpiafondos recargable sin cable ha sido diseñado para su uso en cualquier situación. Su diseño, compacto y ligero, permite usarlo en piscinas de varios tamaños. Limpia el fondo de la piscina sin drenar el agua durante el proceso. Limpia eficazmente el fondo de la piscina a un precio asequible.

2 INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LEE ATENTAMENTE Y SIGUE TODAS LAS INSTRUCCIONES

 Ten en cuenta los siguientes avisos y advertencias antes de utilizar el limpiafondos Niya.

El aparato debe usarse únicamente conforme a estas instrucciones de seguridad.

 Maytronics no será responsable por las pérdidas o lesiones derivadas del uso inadecuado del aparato.

1. Utiliza únicamente la batería original y su cargador suministrado.
2. Conecta el cargador solo a una toma AC interior.
3. Pueden utilizar este aparato los niños a partir de 8 años, personas con capacidad física, mental o sensorial reducida, así como personas con falta de experiencia o conocimientos, siempre que lo hagan bajo la supervisión de un adulto y que hayan recibido las instrucciones de seguridad necesarias relativas a su uso y comprendan los riesgos asociados. No dejes que los niños jueguen con el aparato. No dejes que los niños limpien ni hagan el mantenimiento si no están bajo la supervisión de un adulto.
4. Ten cuidado al manipular la carcasa de la batería para evitar el riesgo de incendio o quemaduras. No la abras ni la coloques cerca de una fuente de calor.
5. Extraer el robot limpiafondos de la piscina antes de que los bañistas entren al agua.
6. Apaga el aparato cada vez que limpies los filtros o revises el robot.
7. No uses el aparato o su batería en caso de daños mecánicos.
8. No utilices un alargador para enchufar el cargador de la batería a la toma de corriente. Usa únicamente una toma de corriente situada en un lugar adecuado.
9. Coloca el cargador de la batería a una altura mínima de 11 cm del suelo para proteger a los usuarios frente a descargas eléctricas.
10. La batería de iones de litio debe llevarse a un punto limpio para su reciclaje. NO tires la batería en la basura común. No desmontes la batería.
11. En caso de que el cable de alimentación esté dañado, se debe reemplazar todo el cargador.
12. Usa un Dispositivo de Corriente Residual (RCD) con una corriente residual de funcionamiento nominal que no exceda los 30 mA para alimentar el cargador de batería.

Para instalaciones en EE.UU./Canadá:

- El cargador de batería debe conectarse solo a un circuito de suministro de energía que este protegido por un Interruptor de Circuito por Falla a Tierra (GFCI). Este GFCI también debe probarse regularmente.
- Para probar el GFCI, presiona el botón de prueba. El GFCI debería interrumpir la energía. Presiona el botón de reinicio y la energía debería restablecerse. Si el GFCI no funciona de esta manera, está defectuoso.
- Si el GFCI interrumpe la energía del cargador de batería sin que hayas presionado el botón de prueba, es posible que este fluyendo una corriente a tierra, lo que indica la posibilidad de una descarga eléctrica. No uses el cargador de batería. Desconéctalo y contacta al fabricante para obtener asistencia.

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES.


3 ESPECIFICACIONES

El limpiafondos Niya cumple con la normativa de la UE y la Directiva 2014/53/UE. Tienes a tu disposición la declaración de conformidad de la UE completa en www.maytronics/download


Elemento	Valores admitidos
Longitud de la piscina	Hasta 6 m (20 pies) / Elevada
Profundidad del agua	0,4–2,5 m (1,3–8,2 pies)
Adaptador de corriente / Entrada AC	100–240 VAC, 50–60 Hz
Adaptador de corriente / Salida DC	12,6 V, 1,2 A
Adaptador de corriente / Potencia nominal	19 W
Batería de litio	2600 mAh
Duración del ciclo de limpieza	60 minutos
Potencia del motor	20 W
Tiempo de carga	2-2,5 horas
Sistema de filtración	Filtro de 180 µm
Velocidad de desplazamiento	12-18 m/min (40-60 pies/min)
Dimensiones (L x W x H)	363 x 363 x 212 mm (14,3 x 14,3 x 8,3 pulgadas)
Peso neto	3,2 kg (7,05 lb)
Temperatura de almacenamiento	-10°–40°C (14°–104°F)
Condiciones del agua	Este aparato solo puede usarse en una piscina con las siguientes condiciones
Cloro	Máx. 4 PPM
Temperatura	5°–35°C (41°–95°F)
pH	7,0-7,8
NaCl	Max 5000 PPM

4 PIEZAS DEL LIMPIAFONDOS


Abajo se muestra una ilustración del limpiafondos Niya.



Estas son las piezas que se incluyen en el paquete suministrado:




Filtro



Cargador



Gancho




5 CÓMO UTILIZAR EL LIMPIAFONDOS

5.1 Antes de empezar

1. El aparato está diseñado para su uso exclusivo en piscinas de fondo plano.
2. Para conseguir una limpieza óptima, el aparato debe estar al menos 20 cm (7,9 pulgadas) por debajo de la superficie del agua.
3. No cubras el aparato para evitar daños en los componentes internos por sobrecalentamiento.
4. Después de cada uso, coloca el aparato en un lugar fresco, seco y alejado de fuentes de calor.
5. Este aparato no puede trepar las paredes. Colócalo en la piscina lejos de la escalera.
6. Limpia el filtro después de cada uso para obtener un resultado óptimo de limpieza.

5.2 Cargar el limpiafondos


1. Asegúrate de cargar el aparato antes de utilizarlo por primera vez.
2. Una vez que el aparato termine de limpiar, se recomienda esperar 20 minutos antes de cargarlo. No cubras el aparato con nada para evitar daños en los componentes internos por sobrecalentamiento.
3. Para apagar el aparato, inviértelo y pulsa el interruptor.
4. Carga el aparato en un lugar fresco. Asegúrate de que la cubierta del rociador de agua no entre en contacto con el suelo.




5. Enchufa el aparato a la toma de corriente con el cargador de batería suministrado.
6. Observa el led indicador del cargador:

Color del led	Luz fija
● Rojo	El aparato no está completamente cargado - carga en curso
● Verde	El aparato está completamente cargado

● No está completamente cargado



● Completamente cargado



7. Cuando el aparato esté completamente cargado, el indicador led se iluminará en **verde** fijo. Transcurridos 10 minutos, se apagará automáticamente. Desenchufa el aparato de la toma de corriente.

5.3 Colocar el limpiafondos en la piscina

Coloca el aparato en la piscina de la manera indicada:




1. Antes de colocar el aparato en la piscina, gíralo hacia abajo y pulsa el interruptor para encenderlo.
2. El aparato emite dos pitidos cortos seguidos de un pitido largo.
3. El led del botón se iluminará en verde.
4. Coloca el aparato en posición vertical.
5. Utiliza el asa para colocar el aparato en la superficie del agua.
6. Espera a que el aparato se hunda por sí solo hasta el fondo de la piscina.



Cuando queda poca batería, el aparato se desplaza automáticamente al borde de la piscina y deja de funcionar.

5.4 Sacar el limpiafondos de la piscina

1. Para sacar el aparato de la piscina, utiliza el gancho suministrado fijándolo a un mango (no incluido), por ejemplo, el palo de una escoba.
2. Saca el aparato de la piscina, asegurándote de que el agua de su interior se haya vaciado por completo.
3. Gira el aparato y pulsa el interruptor para apagarlo.
4. El led se apagará y el aparato dejará de emitir pitidos.



5. Cuando saques el aparato de la piscina, ten cuidado de no golpearlo contra la pared de la piscina, podrías dañarlo.

Nota. Cuando saques el aparato de la piscina:

- Si escuchas un breve pitido cada 3 segundos, apaga el aparato.
- Si escuchas un breve pitido seguido de una ráfaga y un pitido fuerte, apaga el aparato y cárgalo.


5.5 Limpiar el limpiafondos

Coloca el limpiafondos sobre una superficie firme junto a la piscina. Asegúrate de que esté apagado.

Procede como se indica a continuación:


1. Separa suavemente ambos lados de la hebilla y agita ligeramente el aparato para separar el soporte de la parte superior del cuerpo del aparato. Levanta la parte superior del cuerpo del aparato.
2. Saca el filtro para dejar los residuos al descubierto.
3. Aclara los restos de suciedad del filtro.
4. Aclara los restos de suciedad del soporte.

Nota. Limpia el filtro después de cada operación para obtener resultados óptimos.



5.6 Instalación del filtro del limpiafondos

1. Alinea las ranuras de las piezas de soporte de ambos lados del filtro con las ranuras del cuerpo del aparato e insértalas de nuevo hacia abajo.
2. Alinea las hebillas de la parte superior del cuerpo del aparato con el espacio para las piezas elemento del soporte y aprieta para unirlos.



6 RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS

A continuación indicamos algunos de los problemas habituales que encuentran los usuarios. Si estas soluciones no resuelven tu problema, consulta www.maytronics.com o ponte en contacto con el Servicio de atención al cliente de Maytronics.

Problema	Posible causa	Solución
Se escuchan pitidos cortos cada 3 segundos.	El aparato no está totalmente sumergido en el agua.	Coloca el aparato en la piscina para que funcione.
Se escucha un breve pitido.	Batería baja.	Apaga el aparato. Carga el aparato con el cargador suministrado.
Se escucha un pitido el largo.	Se ha puesto el aparato a cargar sin haberlo apagado.	Apaga el aparato. Carga el aparato con el cargador suministrado.
El aparato se mueve lentamente.	Filtro obstruido por acumulación de residuos.	Apaga el aparato. Limpia los residuos del filtro.
La aspiración es débil.	El filtro está atascado por suciedad acumulada.	Apaga el aparato. Limpia la suciedad del filtro. Cambia el filtro si es necesario.

TABLE DES MATIÈRES

1	À propos du robot nettoyeur de piscine Niya.....	28
2	Consignes de sécurité importantes	29
3	Caractéristiques	30
4	Pièces détachées pour nettoyeur de piscine	31
5	Utilisation du nettoyeur de piscine	32
5.1	Avant de commencer	32
5.2	Chargement du nettoyeur de piscine	33
5.3	Placer le nettoyeur de piscine dans la piscine	34
5.4	Retirer le nettoyeur de piscine de la piscine	35
5.5	Nettoyer le nettoyeur de piscine	36
5.6	Installation du filtre dans le nettoyeur de piscine	37
6	Dépannage	38

1 À PROPOS DU ROBOT NETTOYEUR DE PISCINE NIYA

Merci d'avoir acheté un robot nettoyeur de piscine Niya.

Le robot nettoyeur de piscine sans fil rechargeable est bien conçu pour être utilisé dans toutes les situations.

Grâce à sa conception compacte et légère, il convient aux piscines de différentes tailles.

L'appareil nettoie le fond de la piscine et ne vidange pas l'eau de la piscine pendant ce processus. Il nettoie efficacement les profondeurs de la piscine à un prix abordable.

2 IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

VEUILLEZ LIRE ET SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS

! Veuillez respecter les avertissements et mises en garde suivants avant d'utiliser le robot de piscine Niya.

! Utilisez l'appareil uniquement conformément à ces instructions de sécurité. Maytronics n'est pas responsable de toute perte ou blessure causée par une mauvaise utilisation de l'appareil.

1. N'utilisez que la batterie d'origine et le chargeur de batterie fournis.
2. Connectez le chargeur uniquement à une prise secteur intérieure.
3. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances uniquement s'ils ont reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
4. Soyez prudent lorsque vous manipulez le boîtier de la batterie afin d'éviter tout risque d'incendie et/ou de brûlure. Ne l'ouvrez pas et ne le placez pas à proximité d'une source de chaleur.
5. Retirez le robot nettoyeur de la piscine avant d'y laisser entrer des personnes.
6. Éteignez toujours l'appareil avant de nettoyer les filtres et/ou d'inspecter le robot.
7. N'utilisez pas l'appareil et/ou sa batterie en cas de dommages mécaniques.
8. N'utilisez pas de rallonge pour connecter le chargeur de batterie à la prise électrique. Utilisez uniquement une prise de courant correctement située.
9. Placez le chargeur de batterie à au moins 11 cm / 4 in au-dessus du sol pour protéger les utilisateurs contre les électrocutions.
10. La batterie lithium-ion doit être recyclée dans un recycleur électronique de batterie certifié. Les batteries ne doivent PAS être jetées comme déchets ou placées dans les bacs de recyclage municipaux. Ne démontez pas la batterie.
11. N'utilisez pas de rallonge pour connecter le chargeur de batterie à une prise électrique. Utilisez uniquement une prise de courant correctement située.
12. Utilisez un Dispositif de Courant Résiduel (RCD) avec un courant résiduel de fonctionnement nominal ne dépassant pas 30 mA pour alimenter le chargeur de batterie.

Pour les installations aux USA/Canada :

- Le chargeur de batterie doit être connecté uniquement à un circuit d'alimentation protégé par un Disjoncteur de Défaut à la Terre (GFCI). Ce GFCI doit également être testé régulièrement.
- Pour tester le GFCI, appuyez sur le bouton de test. Le GFCI doit interrompre l'alimentation. Appuyez sur le bouton de réinitialisation. L'alimentation doit être rétablie. Si le GFCI ne fonctionne pas de cette manière, il est défectueux.
- Si le GFCI interrompt l'alimentation du chargeur de batterie sans que le bouton de test soit pressé, un courant de fuite peut être en cours, indiquant la possibilité d'un choc électrique. N'utilisez pas le chargeur de batterie. Débranchez-le et contactez le fabricant pour obtenir de l'aide.

VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS.

3 SPÉCIFICATIONS


Le produit robot nettoyeur de piscine Niya est conforme à la réglementation européen et à la directive 2014/53/UE.

Pour la déclaration de conformité UE complète, veuillez visiter :
www.maytronics/téléchargement


Article	Valeurs prises en charge
Longueur de la piscine	Jusqu'à 6 m (20 ft) / au-dessus du sol
Profondeur de l'eau	0,4 m à 2,5 m (1,3 ft à 8,2 ft)
Adaptateur d'alimentation / entrée CA	100–240 VCA, 50–60 Hz
Adaptateur d'alimentation / sortie CC	12,6 V, 1,2 A
Adaptateur d'alimentation / puissance nominale	19 W
Batterie au lithium	2600 mAh
Durée du cycle de nettoyage	60 minutes
Puissance du moteur	20 W
Temps de charge	2 à 2,5 heures
Système de filtration	filtre 180 µm
Vitesse de déplacement	12 à 18 m/min (40 à 60 ft/min)
Dimensions (L x l x h)	363 x 363 x 212 mm (14,3 x 14,3 x 8,3 in)
Poids net	3,2 kg (7,05 lb)
Protection du moteur et de la batterie	IP68
Température d'entreposage	-10°/40°C (14° /104°F)
Conditions de l'eau	N'utilisez le dispositif que dans les conditions d'eau stipulées ci-après
Chlore	Max 4 PPM
Température	5°–35°C (41°–95°F)
pH	7,0 à 7,8 ppm
NaCl	Max 5 000 PPM

4 PIÈCES DU ROBOT DE PISCINE


Vous trouverez ci-dessous une illustration du robot nettoyeur de piscine Niya.



Les pièces incluses dans le paquet livré sont illustrées ici :




Filtre



Chargeur



Crochet




5 UTILISATION DU ROBOT DE PISCINE

5.1 Avant de commencer

1. L'appareil est uniquement destiné à être utilisé sur des piscines à fond plat.
2. Pour obtenir des performances de nettoyage optimales, la surface de l'eau de la piscine doit être à au moins 20 cm (7,9 in) au-dessus de l'appareil.
3. Ne couvrez pas l'appareil avec quoi que ce soit pour éviter d'endommager les composants internes causés par une surchauffe.
4. Après chaque utilisation, rincez l'eau de piscine résiduelle et les débris internes de l'appareil et placez l'appareil dans un endroit frais et sec, et loin des sources de chaleur.
5. Cet appareil ne peut pas grimper. Placez-le dans la piscine loin des marches.
6. Pour de meilleurs résultats de nettoyage, veuillez nettoyer le filtre après chaque utilisation.

5.2 Charger le robot de piscine

1. Veillez à charger l'appareil avant de l'utiliser pour la première fois.
2. Une fois le nettoyage de l'appareil terminé, il est recommandé d'attendre 20 minutes avant de charger l'appareil. Ne couvrez pas l'appareil avec quoi que ce soit pour éviter d'endommager les composants internes causés par une surchauffe.
3. Éteignez l'appareil en l'inversant et en appuyant sur l'interrupteur d'alimentation.
4. Placez l'appareil dans un endroit frais lors du chargement. Assurez-vous que le couvercle du pulvérisateur d'eau n'entre pas en contact avec le sol.




5. Branchez l'appareil à la prise électrique à l'aide du chargeur de batterie fourni.
6. Observez le voyant LED sur le chargeur :


Couleur de la LED Affichage fixe

● Rouge	L'appareil n'est pas complètement chargé - chargement en cours
● Vert	L'appareil est complètement chargé

● Pas complètement chargé



● Complètement chargé



7. Lorsque l'appareil est complètement chargé, l'indicateur LED s'affichera en continu **vert**. Après 10 minutes, il s'éteindra automatiquement. Débranchez l'appareil de la prise électrique.

5.3 Placer le robot de piscine dans la piscine

Placez l'appareil dans la piscine comme suit :


1. Avant de placer l'appareil dans la piscine, retournez l'appareil et appuyez sur l'interrupteur d'alimentation pour l'allumer.
2. L'appareil émet deux bips courts suivis d'un bip long.
3. La LED sur le bouton sera verte.
4. Placez l'appareil à la verticale.
5. Utilisez la poignée pour placer l'appareil à la surface de l'eau.
6. Attendez que l'appareil coule automatiquement au fond de la piscine.



Lorsque la batterie est faible, l'appareil se déplace automatiquement vers le bord de la piscine et cesse de fonctionner.

5.4 Retirer le robot de piscine de la piscine

1. Pour retirer l'appareil de la piscine, utilisez le crochet fourni en l'attachant à une perche appropriée (non inclus), tel qu'un manche à balai ordinaire.
2. Retirez l'appareil de la piscine en vous assurant que l'eau à l'intérieur s'est complètement vidée.
3. Retournez l'appareil vers le haut et appuyez sur l'interrupteur d'alimentation pour l'éteindre.
4. La LED s'éteindra et l'appareil cessera en émettant un bip.



5. Lorsque vous retirez le dispositif de la piscine, veillez à ne pas le cogner contre la paroi de la piscine, car cela pourrait endommager l'appareil.

Remarque : Après avoir retiré l'appareil de la piscine :

- Si vous entendez un bip court toutes les 3 secondes, éteignez l'appareil.
- Si vous entendez un bip court suivi d'un bip fort, éteignez l'appareil et placez-le en charge.


5.5 Nettoyer le robot de piscine

Placez le nettoyeur de piscine sur une surface dure au bord de la piscine. Assurez-vous qu'il est éteint.

Procédez comme suit :


1. Séparez délicatement les deux côtés de la boucle et secouez légèrement l'appareil pour séparer le support de la partie supérieure du corps de l'appareil.
2. Retirez le filtre pour enlever les débris.
3. Rincez tous les débris résiduels du filtre.
4. Rincez tous les débris résiduels du support.

Remarque : Pour de meilleurs résultats, nettoyez le filtre après chaque opération.



5.6 Installation du filtre dans le robot de piscine

1. Alignez les emplacements pour cartes des deux côtés du filtre avec les cartes du support et réinsérez-les vers le bas.
2. Alignez la boucle sur la partie supérieure du corps de l'appareil avec l'emplacement de la carte du support et appuyez-les ensemble.



6 DÉPANNAGE

Certains problèmes courants des utilisateurs sont détaillés ci-dessous.

Si ces solutions suggérées ne résolvent aucun problème que vous avez pu rencontrer, veuillez vous adresser à www.maytronics.com ou contactez le support client Maytronics.

Problème	Cause possible	Solution
Des bips courts sont entendus toutes les 3 secondes.	Appareil pas complètement immergé dans l'eau.	Placez l'appareil dans la piscine pour le faire fonctionner.
Un court bip se fait entendre.	Batterie faible.	Éteignez l'appareil. Chargez l'appareil avec le chargeur fourni.
Un long bip se fait entendre.	L'appareil est en charge lorsqu'il est allumé.	Éteignez l'appareil. Chargez l'appareil avec le chargeur fourni.
L'appareil se déplace lentement.	Filtre obstrué par des débris accumulés.	Éteignez l'appareil. Nettoyez les débris du filtre.
L'aspiration est affaiblie.	Filtre obstrué par des débris accumulés.	Nettoyez les débris du filtre. Remplacez le filtre si nécessaire.





EN For support, please scan
ES Para soporte por favor escanee
FR Pour obtenir de l'aide, veuillez scanner

01.007.0050

niya

Powered by **maytronics™**



Built by  **SEBUTO**